


對講連線操作

Intercom Connection Guide

將欲配對的安全帽開機



(兩頂)同時按住功能鍵 

直到連續震動**3次**

放開後，系統開始配對



安全帽語音提示

“對講連線成功”

即可開始對講

若要關閉對講，請使用語音指令

「對講關閉」

第一次使用前後對講先執行以上的步驟進行配對，之後使用語音指令「對講開啟」就能開啟對講功能。

1. 對講時，僅有下列語音指令可作用：
「小聲一點」、「音量加大」、「接電話」、「結束通話」、「對講關閉」
2. 對講時，部分功能與語音功能無法使用，如：撥放音樂、導航、控制錄影功能等。
3. 其中一頂安全帽有來電時，另一頂安全帽會自動中斷對講。待通話結束後，通話方會自動再次啟動對講，另一方聽到對講專屬鈴聲響起，使用語音指令「對講開啟」恢復對講。
4. 一方發起對講時，兩頂安全帽皆會有對講專屬鈴聲。
5. Wi-Fi開啟時，無法使用前後對講功能。
6. 若需重新綁定對講的安全帽，請重複上述步驟。